

MANUAL DE USO

LAMINADORA

lami**art**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben leer, comprender y seguir las recomendaciones de seguridad escritas en esta sección antes de utilizar la máquina. Cuando utilice este equipo siga estas precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones. Conserve esta información para referencia futura.

1. Para evitar posibles incendios o lesiones, no introduzca objetos extraños en la máquina.
2. No intente laminar elementos que superen el espesor total recomendado del material.
3. No inserte una película de bolsa con el extremo posterior primero. (Parte anterior de la película: lado sellado; parte posterior de la película: lado abierto.) Esto puede causar que la bolsa se atasque en los rodillos.
4. Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumerja la laminadora en el agua ni permita que líquidos ingresen al interior de la máquina.
5. Dado que la laminadora genera calor, manténgala fuera del alcance de los niños.
6. No corte las bolsas antes de introducirlas en la laminadora. Esto causará que la laminadora se atasque.
7. No lamine hojas, flores, ropa, etc.
8. Si la temperatura ambiente es baja (inferior a 18°C), la luz de preparación puede tardar más tiempo en aparecer.
9. Cuando se desconecte el tomacorriente, sujete el enchufe para separarlo del contacto. Jalar el cordón puede causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el equipo.
10. No utilice el equipo si observa algún daño en el cable de alimentación. Este daño puede causar descargas eléctricas, incendios u otros riesgos.
11. No coloque objetos sobre el cable de alimentación de energía ni lo doble excesivamente. Esto puede causar descargas eléctricas, incendios u otros riesgos.
12. Cuando no vaya a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

CONTENIDO DE LA CAJA Y CONTROLES



CARACTERÍSTICAS

Laminación en Caliente y Frio

La máquina puede ajustarse para manejar bolsas de película de laminación fría y caliente.

Control de temperatura

Configuración de interruptor basculante para la película de diferente grosor de 3 ~ 5 mil.

Luz de disponibilidad

Una luz verde indica cuando la máquina ha alcanzado la temperatura óptima y está lista para laminar.

Velocidad Rápida

Laminados de hasta 9.8"(250mm) por minuto.



OPERACION

La máquina cuenta con un interruptor situado en el lado derecho. Hay 3 posiciones 3 milipulgada, FRÍO y 5 milipulgada.

LAMINACIÓN EN CALIENTE

1. Coloque la máquina en una superficie plana y resistente.
2. Coloque el interruptor de control en la posición de laminación en caliente. La máquina tomará unos 5-10 minutos para alcanzar a temperatura necesaria.
Cuando alcance la temperatura adecuada, la luz de preparación se encenderá continuamente.
3. Coloque el elemento a laminar dentro de la bolsa de laminación.
4. Inserte la hoja de laminación en la abertura delantera de la laminadora. Asegúrese de colocar primero el extremo sellado de la hoja para evitar obstrucciones.
5. Su aplicación laminada saldrá automáticamente por la parte trasera de la máquina.

NOTA : Es posible que los elementos laminados que salen de la máquina estén demasiado calientes al contacto.

6. Si el elemento no está completamente laminado, repita los pasos 4 al 5.

NOTA : Los elementos laminados estarán calientes y se doblarán fácilmente. Para mantenerlo firme, colóquelo sobre una superficie plana y déjelo enfriar.

**Antes de laminar documentos importantes o únicos,
siempre pruebe una bolsa en la laminadora insertando un documento similar.**

LAMINACIÓN EN FRÍO

1. Coloque la máquina en una superficie plana y presione el botón de Cold (frio).
2. La luz verde se prenderá y el proceso de laminar en FRÍO puede comenzar (necesitará material especial para laminar en frío), si la máquina fue utilizada previamente en modo caliente, permita que la maquina se enfríe en aproximadamente 25 minutos.
3. Ponga el documento que se laminará en el lado adhesivo de la película fría con la cara del documento abajo, extremo sellado primero.
4. Inserte el documento que se laminará en la abertura delantera de la máquina.
5. Dé vuelta al laminador y quite el enchufe de la fuente de alimentación

--Dé vuelta al laminador del uso posterior, quite el enchufe de la fuente de alimentación

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Sintoma	Solución
El motor no funciona	Asegúrese de que la máquina esté conectada. Verifique que el interruptor de encendido está activado.
Las bolsas no están correctamente laminadas.	Asegúrese de que la máquina esté encendida y la luz este lista.
La bolsa se ha atascado	Por favor deslice el ABS y jale la bolsa hacia afuera desde la parte frontal de la máquina

ESPECIFICACIONES

Modelo	LA-13
Voltaje	120V 60Hz / 220-240V 50Hz
Consumo de energía	365W
Número de rodillos	2
Sistema de calentamiento	Resistencia
Color de LED	Power/Ready
Color de Máquina	blanco/gris
Velocidad de laminación	250 mm por minuto
Ancho máximo de laminación	13" (330mm)
Espesor máximo de laminación	3~5mil (80~125mic)
Temperatura ajustable	No
Tiempo de preparación	3-5 mins
Modo en frío	Si
Dimensiones (W x D x H)	17.4 x 5.7 x 2.9 (inch) 443 x 145 x 74mm
Peso	1.63kg